

LACKSCHUTZFOLIE (PPF) – GARANTIE

LACKSCHUTZFOLIE (PPF) – GARANTIE

PFLEGE & WARTUNG

1. Warten Sie nach der Installation mindestens 72 Stunden, bevor Sie Ihr Fahrzeug reinigen.
2. Waschen Sie Ihr Fahrzeug regelmässig, um Verschmutzungen zu vermeiden.
3. Verwenden Sie Handwäsche mit Wasser und Seife oder ein handelsübliches Autoshampoo.
4. Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers halten Sie die Düse mindestens 50 cm von den Folienkanten entfernt, um ein Ablösen zu vermeiden. Stellen Sie den Strahl auf einen breiten Sprühwinkel ein.
5. Behandeln Sie Ihre PPF idealerweise mit einer flexiblen Keramikbeschichtung. Alternativ können Sie zweimal jährlich ein nicht scheuerndes Wachs auftragen, um optimalen Glanz zu erhalten.
6. Mit der Zeit und unter extremen Bedingungen können sich Verschmutzungen auf der Oberfläche der PPF ansammeln. In diesem Fall empfehlen wir, das Fahrzeug zum Installationsbetrieb zurückzubringen, um eine schonende Politur durchführen zu lassen. Dadurch werden Ablagerungen entfernt und der Glanz wiederhergestellt.
7. Entfernen Sie Vogelkot und andere aggressive Verunreinigungen so schnell wie möglich.
8. Entfernen Sie Schmutz- oder Wachsrückstände entlang der Folienkanten vorsichtig mit Alkohol und einem fusselfreien Tuch.

HERSTELLERGARANTIE

Der Hersteller garantiert ab dem Kaufdatum, dass die professionell verkaufte und installierte Profilm Lackschutzfolie (PPF) bei normalem Gebrauch sowie bei sachgemässer Installation, Nutzung und Pflege frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Profilm Produkte behalten ihre Eigenschaften und weisen keine Risse, Blasenbildung, Ablösungen, Delaminierung oder Verfärbungen auf.

Die zu schützenden Lackoberflächen müssen OEM-original, vollständig ausgehärtet und in einwandfreiem Zustand sein. Die Installation muss durch einen zugelassenen Profilm Installateur erfolgen.

Diese Garantie ist ungültig, wenn die PPF auf nachlackierten Oberflächen installiert wurde.

Eine Neulackierung von Fahrzeugoberflächen ist unabhängig vom Grund der Entfernung nicht Bestandteil dieser Garantie.

Die Garantie schliesst ausdrücklich Folien aus, die auf unlackierten Oberflächen wie Scheinwerfern, Chrom- oder Carbonfaserteilen installiert wurden.

Sollte die Folie bei normalem Gebrauch und ordnungsgemässer Pflege innerhalb der Garantiezeit nicht den Anforderungen entsprechen, stellt der Hersteller dem Installateur kostenlos Ersatzfolie zur Verfügung. Für den Käufer entstehen dabei keine Materialkosten.

Garantieansprüche müssen dem Hersteller unverzüglich gemeldet werden, sobald sie dem Käufer bekannt werden. Ein Kaufnachweis ist erforderlich, um einen Garantieanspruch über den zugelassenen Installateur geltend zu machen.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für mittelbare, beiläufige, besondere oder Folgeschäden ab, die aus einem Defekt des durch diese Garantie abgedeckten Produkts entstehen. Ebenso werden alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ausgeschlossen, einschliesslich der Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die einzige Verpflichtung des Herstellers gegenüber dem Käufer beschränkt sich ausschliesslich auf die in dieser Garantie beschriebenen Leistungen.

Bitte befolgen Sie alle empfohlenen Pflege- und Wartungshinweise.

Diese eingeschränkte Garantie ist ungültig, wenn das Produkt missbräuchlich verwendet oder unsachgemäss gepflegt wurde.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an der Folie oder am Fahrzeug, die durch unsachgemässe Pflege oder Nutzung entstehen.

****ANLEITUNG ZUR INSTALLATION VON PROFILM**

****ANLEITUNG ZUR INSTALLATION VON PROFILM**

LACKSCHUTZFOLIE (PPF)**

Vielen Dank, dass Sie sich für Profilm® entschieden haben!

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir, ausschliesslich zertifizierte Partner zu beauftragen.

Sollten Sie die Montage selbst durchführen, haben wir hier den empfohlenen Ablauf dokumentiert.

1. Wie sollte der Installationsbereich aussehen?

Sorgen Sie dafür, dass der Installationsbereich ausreichend Licht hat, und versuchen Sie, den Raum so staubfrei wie möglich zu halten, und dass es weder zu kalt noch zu heiss ist.

Wir empfehlen eine Temperatur von 15 °C bis maximal 32 °C.

Auch die Lagerungstemperatur sollte in diesem Rahmen bleiben.

2. Welches Werkzeug benötigt man?

- Verschiedene Grössen und Härtegrade an Rakeln, im besten Fall von Profilm
- Babyshampoo oder eine ähnliche Gleitlösung, im Idealfall Johnson
- 3 Sprühflaschen
- Die sogenannte Slip Solution, also die Gleitflüssigkeit, sollte wie folgt gemischt werden
(5 Tropfen Babyshampoo pro Liter destilliertem Wasser)
- Eine Haftlösung, sogenannte Fix Solution
Empfohlen wird eine Mischung aus 10 % Isopropylalkohol (99,9 %) und 90 % Wasser
Eine zu starke Mischung erhöht das Risiko von Abhebelinien und dass die Folie milchig wird.
- Fusselarme Tücher

- Reinigungsknete (Clay Bar)
- Föhn
- Messer, im Idealfall mit einer 30-Grad-Klinge

3. Wie bereite ich das Fahrzeug zur Lackschutzfolierung auf?

Reinigen Sie die Bereiche, auf denen die PPF angebracht werden soll, gründlich, sodass eine glatte und fettfreie Oberfläche entsteht.

Reinigen Sie Gummis und Vertiefungen sorgfältig, um Verunreinigungen zu reduzieren.

Verwenden Sie einen Entfetter, um Wachsrückstände von den Lackoberflächen zu entfernen.

Die Reinigungsknete eignet sich hervorragend, um verbleibenden Schmutz zu entfernen.

4. Wie montiere ich die Steinschlagschutzfolie?

Sprühen Sie grosszügig Gleitlösung auf das zu beklebende Karosserieteil.

Positionieren Sie die Folie auf dem Bauteil und fixieren Sie eine Seite.

Dehnen Sie die Folie vorsichtig in Position. Vermeiden Sie ein Überdehnen, da dies zu Dehnungsmarken führen kann.

Bei starken Krümmungen und höherem Haftbedarf verwenden Sie die Haftlösung.

Rakeln Sie anschliessend die Flüssigkeit heraus.

Wenn die Folie korrekt aufliegt und keine Verunreinigungen vorhanden sind, erwärmen Sie alle Kanten leicht, um ein Ablösen zu verhindern.

Bei stark gespannten Bereichen etwas Wärme mit einer Heissluftpistole anwenden.

5. Wie pflege ich die Folie nach der Montage?

Waschen Sie das Fahrzeug in den ersten 48 Stunden nach der Installation nicht.

Vermeiden Sie einen Hochdruckreiniger für 2 Wochen.

Danach den Strahl mindestens 50 cm von den Folienkanten entfernt halten.

Waschen Sie das Fahrzeug regelmässig und tragen Sie zweimal jährlich ein nicht scheuerndes Wachs auf.